

# GÉPKÖNYV

Termo Öv Color és Termo Amica

Egyfokozatú és modulációs gázkészülékek közvetlen szikragyújtással



**Tisztelt Vásárlónk!**

**Köszönjük, hogy a TERMOMAX típusú gázkészüléket vásárolt. Ezzel egy magas műszaki színvonalú, gazdaságos és biztonságos üzemű készülék tulajdonosa lett. Gratulálunk!**

**Ellenőrizze a termék teljességét és sértetlenségét!**

**A készüléken található feliratokat ne távolítsa el, és ne sértse meg!**

**Ez a dokumentum kezelési-karbantartási útmutató és jótállási bizonylat is egyben. Őrizze meg!**

**Kérjük – saját érdekében – olvassa el figyelmesen a következő oldalakon leírt tájékoztatónkat.**

**Amennyiben tanácsainkat megfogadja, akkor termékünk hosszú éveken át megbízhatóan fogja Önt szolgálni.**

## Fontos tudnivalók

A készülék beépítését csak - arra jogosult tervező által készített és a helyi gázszolgáltatóval jóváhagyott - hivatalos gáz-kiviteli terv alapján, valamint szakképzett és a tevékenységhez megfelelő engedéllyel rendelkező kivitelező (szakember vagy szakvállalat) végezheti!

Készülék üzembehelyezéséhez és üzemeltetéséhez a kéményseprő szakvállalat által kiadott engedély szükséges.

Tervezésnél és kivitelezésnél messzemenően figyelembe kell venni, és be kell tartani az érvényes GMBSZ, a helyi gázszolgáltató, továbbá az építészeti és környezetvédelmi (OTÉK), valamint a vonatkozó elektromos szabványok (MSZ 2364, MSZ 1600, MSZ 172) követelményeit.

A készülékhez csatlakozó központi fűtésrendszer feleljen meg az idevonatkozó szabványok és a gyártó előírásainak.

A TERMO kazánok telepíthetők a célra kialakított kazánházba, helyiségbe, ahol folyamatos szellőzés biztosított. Részletesebb tájékoztatást lásd a „Szerelési és beépítési utasítás” címszó alatt.

**A kazánok gyárilag "H" típusú, vezetékes földgázra vannak beszabályozva. Üzembe helyezést, vagy átállítást más gázfajtára (ill. ismételt üzembe helyezést), javítást csak a Rexnova Magyarországi Fióktelepének szervizhálózat szakemberei végezhetnek, melyek a mellékletben olvashatók.**

**A gyártói előírások szerinti adatoktól nem szabad eltérni!  
Javítás csak eredeti gyári alkatrészekkel végezhető!**

Hiba esetén a készüléket – tartózkodva bármilyen javítási kísérlettől – ki kell kapcsolni. Továbbiakban a „Hibajelenségek és az elhárítás módja” címszó alatti leírás szerint kell eljárni.

Meghibásodást a mellékelt **szervizhálózati listában** kijelölt szakszervizeknél kell bejelenteni. Közölni kell a készülék típusát, gyári számát, az adattáblán lévő gyártó vállalat nevét, valamint az észlelt hibát.

Díjmentes javítást csak szakszerűen, minden rovatában kitöltött és lebélyegzett **jótállási bizonylat** felmutatására végezhet az illetékes szerviz, valamint a vásárlást igazoló számlával.

A jótállási szelvény számának és a kazán adattábláján szereplő számnak azonosnak kell lenni.

A készüléket csak felnőtt kezelheti, gyermekeknek a készülékhez nyúlni Tilos!

Fentiek figyelmen kívül hagyása a készülék biztonságos üzemét veszélyeztetheti, és a **jótállás és szavatosság megvonásával jár!**

Amennyiben a készülék eladásra vagy áthelyezésre kerül, ez a gépkönyv és a jótállási szelvény mindig kísérje azt, annak érdekében, hogy az új tulajdonos és/vagy szerelő tájékozódhasson.

A készüléken – a biztonságos és gazdaságos működés érdekében – évente legalább egyszer, a gyártó által javasolt felülvizsgálatot, illetve a szükséges karbantartásokat a kijelölt szakszervizekkel célszerű elvégeztetni. A karbantartás költsége a készülék tulajdonost terheli. A karbantartást célszerű a fűtési szezon kezdete előtt elvégeztetni.

A terméken a mindenkori változtatás jogát fenntartjuk, ez azonban csak a termék előnyére válhat.

Ez a készülék csak a „**Minőségi nyilatkozat**”-ban meghatározott rendeltetésének megfelelő célra használható. A gyártó minden szerződéses vagy szerződésen kívüli felelőssége kizárt, amennyiben a gyártó, vagyis e gépkönyv előírásait nem vették figyelembe.

## Általános ismertetés

A **TERMO ÖV COLOR N** alapkivitelű, atmoszférikus tűzterű melegvíz-gázkazán öntöttvas tagos hőcserélővel. Alkalmas lakó- és középületek **szivattyús rendszerű** központi fűtésének, ill. – a mellé telepíthető közvetett fűtésű melegvítárolókkal együtt – használati melegvízellátásának megvalósítására. A kazánok „**NB**” típusai keringető szivattyúval, zárt tágulási tartállyal, biztonsági lefúvató szeleppel egybeépítettek.

A **TERMO AMICA** készülék kombinált kivitelű - 100 literes, közvetett fűtésű melegvítárolóval egybeépített - atmoszférikus tűzterű melegvíz-gázkazán, öntöttvas tagos hőcserélővel. Alkalmas lakó- és középületek **szivattyús rendszerű** központi fűtésének, ill. használati melegvízellátásának megvalósítására.

Ez a kazán az épület ill. a melegvítároló fűtési funkcióban két külön - egymással váltó fázisban működő - fűtési szivattyúval üzemel.

Kivitele - igény szerint – lehet: az épületfűtés-oldali keringető szivattyúval, automata-légtelenítő szeleppel, zárt tágulási tartállyal, biztonsági lefúvató szeleppel egybeépített – **PAB** -, vagy azok nélküli, már meglévő fűtési rendszerhez kialakított – **PA** - változat.

Melegvíz tárolója kettős zománcreteggel és nagyhozamú magnézium anódvédelemmel ellátott, abszolút higiénikus vízzel rendelkezik. A használati melegvíz tágulásából eredő túlnyomás elleni védelemre, egy 6 bar – t visszatartó biztonsági szelep és egy tágulási tartály kerül beépítésre.

A használati melegvíz cirkuláltatására a készülék külön cirkulációs vezeték csatlakozóval van ellátva.

Mindkét készülékcsalád vezetékes földgázzal („H” vagy „S”), ill. tartályos PROPÁN-BUTÁN gázzal üzemeltethető (II<sub>2H,S3B/P</sub>)

A készülék égőrendszerének működtetése:

Kétpont szabályzású, ez azt jelenti, hogy a vezérlés a készülék égőrendszerét vagy a beállított állandó hőteljesítményen vagy kikapcsolt állapotban tartja.

Modulációs szabályzású (ECO), ahol a vezérlés a készülék égőrendszerét úgy szabályozza, hogy ha a kazán hőmérséklete a beállított érték alatt van több mint 6°C-al, akkor névleges teljesítményen, 6°C-tól a beállított érték felé közelítve folyamatosan csökkenő teljesítménnyel, ha meghaladja a beállított értéket, akkor kikapcsolt állapotban tartja.

A kazán névleges, üzemi paramétereit a „**Műszaki adatok**” táblázat tartalmazza.

A kazánok vízdali hatásfoka megfelel az európai kétszillagos minősítésnek, megkülönböztető jelölése: „ \* \* „

A kazánvezérlés szabályozása analóg vagy digitális. A digitális készülékek (ECO) tartalmazzák az időjáráskövető fűtésszabályzást, mely hétszegmenses kijelzővel rendelkezik. A készülékekhez ajánlatos csatlakoztatni szobatermosztátot, ami lehet egyszerű ki-be kapcsolós, vagy napi, heti programozási lehetőségű típus. Az analóg vezérlésű készülékek külső fali kivitelű Időjáráskövető fűtésszabályzóval kiegészíthetők, a fűtési rendszer kialakításának legjobban megfelelő típussal.

#### **Fontos biztonsági funkciók a kazán működésében:**

- 1 Fűtési szivattyú utókeringetés: az égőrendszer kikapcsolása után, ha a fűtővíz hőmérséklet túlfutna - a hőtehetetlenség következtében - a kazánszabályzó beállítási értékén, akkor a fűtési keringető szivattyú újra elindul, és addig bekapcsolva marad, míg a kazán vízhőfoka le nem csökken a beállított hőmérséklet alá. Az ECO D típusnál az utánkeringetési idő négy perc.
2. Kazánvédelem: korlátozó termosztát a fűtővíz túlfűtésének megakadályozására
3. Életvédelem: korlátozó termosztát az égéstermék-visszaáramlás megakadályozására
4. Fagyvédelmi funkció, csak az ECO D típusnál!
5. Szivattyú beszorulás elleni védelem, csak ECO D típusnál!
6. HMV antilegionella védelem, csak ECO D típusnál!

**A fenti fontos funkciókhoz kapcsolódó további lényeges tudnivalókat – a gépkönyvben – a „Kezelési útmutató” címszó alatt közöljük.**

#### **Szerkezeti jellemzők**

A kazán hőcserélője, a kívánt teljesítménytől függően, **3-4-5-6-7-8 db** öntöttvas-tagból áll.

Tagosítása - speciális szilikon tömítőgyűrűk közbeiktatásával - menetes összehúzó szárákkal történik.

Szigetelése szövetszál erősítésű alumínium fóliával borított üvegyapot paplan.

A gáz szerelvények megfelelő kialakítású nyomásmérő csonkokkal ellátottak, melyek a csatlakozási (gázhálózati) nyomás és az égőnyomás (fűvókák előtti) mérésére alkalmasak.

A kazán burkolata esztétikus, elektrosztatikus porfestéssel bevont, kopásálló bevonattal rendelkezik.

A szerkezeti elemek anyaga, és összeépítése olyan, hogy a készülék rendeltetésszerű használata során - a mechanikai - és hő-igénybevételek hatására - maradandó alakváltozások nem következhetnek be.

#### **Égéstermék-elvezetés (B11BS)**

Az égéstermék gyűjtője egybe van kötve a huzat megszakítójával a 2v, 3v, 4v, 5v típusoknál, és a füstvezeték csatlakoztatására szolgáló csonkkal.

A 6v, 7v típusok külső huzatmegszakítóval vannak ellátva. Az égéstermék gyűjtője levehető, tisztítást szolgáló fedővel van felszerelve, amely a kazánburkolat felső részének eltávolítása után hozzáférhető. A kémény huzatát ellenőrző füstgázszenzor a gyűjtőben lévő égéstermékek hőmérsékletének ellenőrzésén alapul. Ha az égéstermék hőfoka a huzat csökkenése miatt megnövekszik, a gyűjtőben elhelyezett termosztát a kazánt kikapcsolja, így nem kerülhet füstgáz a légterbe.

#### **Elektromos berendezés ismertetése**

A kazán működtetése hálózati feszültségű villamos energiával táplált (230V/50Hz) kombinált gázszelepen keresztül történik. A készülék villamos hálózatra való csatlakoztatását 3x0,75 mm<sup>2</sup> vagy maximum 3x1,5 mm<sup>2</sup> tömlőkábellel kell megoldani. A vezetékek csatlakoztatásának a helye felirattal jelölve van a műszerdoboz sorkapcsainál. Az ECO D típusnak nincs hálózati leválasztó kapcsolója, ezért ezeknél a készülékeknél ezt a csatlakozási ponthoz kell kiépíteni!

A készülék érintésvédelmi osztálya I, szerkezeti kialakítása és burkolata megfelelő védelmet nyújtanak az üzemszerűen feszültség alatt álló vezető részek véletlen megérintése ellen.

A készülék IP20-as védettségi fokozatú, **csak száraz helyiségben telepíthető.**

## Műszaki adatok

TERMO ÖV COLOR /ED, /ECO D	Mérték- egység	N-NB 2v-(15)	N-NB 3v-(23)	N-NB 4v-(31)	N 5v-(39)	N 6v-(47)	N 7v-(55)
<b>Technikai adatok</b>							
Névleges hőterhelés*	kW	16/11,2	24/16,8	32/22,5	40,5/28,4	48,9/34,2	57,4/40,2
Névleges hőteljesítmény*	kW	14/9,8	22/15,4	29,3/20,5	36,8/25,8	44,4/31,1	52/36,4
Névleges hatásfok (vízoldali)	%	90,5	91	90,9	90,8	90,7	90,6
Min. -maximális üzemi víz hőfok	°C	45/85					
Kazán víztérfogata	dm <sup>3</sup>	5,5	7	8,6	10,2	11,8	13,4
Égők / főfűvókák száma (v)	db	2	3	4	5	6	7
Öntvénytagok száma (v+1)	db	3	4	5	6	7	8
Fűthető légtér	l <sup>m</sup>	300-350	350-450	450-550	600-700	700-800	800-900
Maximális üzemi- túlnyomás	bar	3 (2. nyomás osztály)					
Kazántest próba-túlnyomás	bar	6					
Nyomásvesztés (80/60 °C)	mbar	0,6	0,5	0,4	0,3	0,2	0,1
Tágulási tartály térfogat (NB)	l	10	10	10			
Tág. tart. előfeszítési nyomás	bar	1	1	1			
<b>Csatlakozó méretek</b>							
Előremenő, visszatérő fűtővíz	coll	1					
Gázcsatlakozás	coll	3/4					
<b>Gáztechnikai adatok</b>							
<b>Gázfelhasználás szerinti osztályozás: II<sub>2H,S3B/P</sub></b>							
<b>Vezetékes földgáz</b>							
Csatlakozó gáznyomás	mbar	25					
Égőfűvóka nyomás „H”	mbar	12,8	12,5	11,6	12	11,5	11,5
Égőfűvóka nyomás „S”	mbar	14,5	13,5	12,5	13	12,5	13
Égőfűvóka átmérő „H”	Ø/mm	2,35	2,35	2,35	2,35	2,35	2,45
Égőfűvóka átmérő „S”	Ø/mm	2,6	2,6	2,6	2,6	2,6	2,7
Fűtőanyag mennyiség „H”	m <sup>3</sup> /h	1,6/1,12	2,5/1,75	3,4/2,38	4,3/3,31	5,2/3,64	6,1/4,27
Fűtőanyag mennyiség „S”	m <sup>3</sup> /h	2,0/1,4	2,9/2,03	3,9/2,73	5,0/3,5	6,0/4,2	7,1/4,97
<b>Tartályos PB-gáz</b>							
Csatlakozó gáznyomás	mbar	28-30					
Égőfűvóka nyomás	mbar	25,9	25,9	22,0	24,1	24,5	24,0
Égőfűvóka átmérő	Ø/mm	1,45	1,45	1,6	1,6	1,6	1,6
Fűtőanyag mennyisége	m <sup>3</sup> /h	1,1/0,77	1,8/1,26	2,5/1,75	3,1/2,17	3,7/2,6	4,4/3,1
<b>Égéstermék adatok</b>							
<b>Égéstermék-elvezetés szerinti besorolás: B<sub>11BS</sub></b>							
Égéstermék elvezetés	Ø	130	130	130	150	180	180
Égéstermék hőmérséklet	°C	100	110	120	130	140	150
Kémény-huzatigény	mbar	0,05					
Égéstermék tömegáram	Nm <sup>3</sup> /h	38,1	55,8	72,3	87,9	102,7	115
NO <sub>x</sub> –osztály		2. (NO <sub>x</sub> - koncentráció < 200 mg /kWh)					
<b>Elektromos adatok</b>							
Elektromos csatlakozás	V/Hz	230/50					
Elektromos teljesítmény	W	14-107	14-107	14-107	14	14	14
Elektromos védettség		IP 20					
Érintésvédelmi osztály		I.					
Gyújtóláng biztosítás		ionizációs					
Gyújtás	Hz / kV	16/16 elektromos szikra					
Zajszint	dB	max.50					
<b>Befoglaló méretek</b>							
Magasság	mm	860					
Szélesség	mm	410	485	560	635	710	785
Mélység	mm	610					
Kazán tömege (víz nélkül)	kg	92	106	120	134	145	160

\*A teljesítmény adatoknál a „/” jel utáni érték az „ECO D” típusú készülékek minimum teljesítmény fokozatának ajánlott értéke.

TERMO AMICA PA /ED, -PAB /ED TERMO AMICA PA /ECO D, -PAB /ECO D	Mérték- egység	PA-PAB 2v-(15)	PA-PAB 3v-(23)	PA-PAB 4v-(31)	PA 5v-(39)
<b>Technikai adatok</b>					
Névleges hőterhelés	kW	16/11,2	24/16,8	32/22,5	40,5/28,45
Névleges hőteljesítmény	kW	14/9,8	22/15,4	29,3/20,50	36,8/25,8
Névleges hatásfok (vízoldali)	%	90,5	91	90,9	90,8
Min. -maximális üzemi víz hőfok	°C	45/85			
Kazán víztérfogata	dm <sup>3</sup>	5,5	7	8,6	10,2
Égők / főfűvókák száma (v)	db	2	3	4	5
Öntvénytagok száma (v+1)	db	3	4	5	6
Fűthető légtér	l <sub>g</sub> m <sup>3</sup>	300-350	350-450	450-550	600-700
Maximális üzemi- túlnyomás	bar	3 (2. nyomás osztály)			
Kazántest próba-túlnyomás	bar	6			
Nyomásvesztés (80/60 °C)	mbar	0,6	0,5	0,4	0,3
Tágulási tartály térfogat (NB)	l	10	10	10	
Tág. tart. előfeszítési nyomás	bar	1	1	1	
<b>Csatlakozó méretek</b>					
Előremenő, visszatérő fűtővíz	coll	1			
Gázcsatlakozás	coll	3/4			
HMV csatlakozás	coll	1/2			
<b>Használati melegvíz adatok</b>					
Névleges hőteljesítmény	kW	27	27	27	27
Tartály úrtartalom	l	100	100	100	100
Maximális üzemi víz hőfok	°C	60	60	60	60
Tartós vízszállítás 45°C-nál (Δt=30°C)	l	7,5	11	11	12
Tartály max. üzemi víznyomás	bar	6	6	6	6
Tartály próba-túlnyomás	bar	10	10	10	10
<b>Gáztechnikai adatok</b>					
<b>Gázfelhasználás szerinti osztályozás: II2H,S3B/P</b>					
Vezetékes földgáz					
Csatlakozó gáznyomás	mbar	25			
Égőfűvóka nyomás „H”	mbar	12,8	12,5	11,6	12
Égőfűvóka nyomás „S”	mbar	14,5	13,5	12,5	13
Égőfűvóka átmérő „H”	Ø/mm	2,35	2,35	2,35	2,35
Égőfűvóka átmérő „S”	Ø/mm	2,6	2,6	2,6	2,6
Fűtőanyag mennyiség „H”	m <sup>3</sup> /h	1,6/1,12	2,5/1,75	3,4/2,38	4,3/3,31
Fűtőanyag mennyiség „S”	m <sup>3</sup> /h	2,0/1,4	2,9/2,03	3,9/2,73	5,0/3,5
Tartályos PB-gáz					
Csatlakozó gáznyomás	mbar	28-30			
Égőfűvóka nyomás	mbar	25,9	25,9	22,0	24,1
Égőfűvóka átmérő	Ø/mm	1,45	1,45	1,6	1,6
Fűtőanyag mennyisége	m <sup>3</sup> /h	1,1/0,77	1,8/1,26	2,5/1,75	3,1/2,17
<b>Égéstermék adatok</b>					
<b>Égéstermék-elvezetés szerinti besorolás: B11BS</b>					
Égéstermék elvezetés	Ø	130	130	130	150
Égéstermék hőmérséklet	°C	100	110	120	130
Kémény-huzatigény	mbar	0,1			
Égéstermék tömegáram	l <sub>m</sub> 3/h	38,1	55,8	72,3	87,9
NOx –osztály		2. (NOx - koncentráció < 200 mg /kWh)			
<b>Elektromos adatok</b>					
Elektromos csatlakozás	V/Hz	230/50			
Elektromos teljesítmény	W	107 / 200	107 / 200	107 / 200	107
Elektromos védettség		IP 20			
Érintésvédelmi osztály		I.			
Gyújtóláng biztosítás		ionizációs			
Gyújtás	Hz/ kV	16/16 elektromos szikra			
Zajszint	dB	max.50			
<b>Befoglaló méretek</b>					
Magasság	mm	1473			
Szélesség	mm	635	635	635	635
Mélység	mm	635			
Kazán tömege (víz nélkül)	kg	147	160	173	190

\*A teljesítmény adatoknál a „/” jel utáni érték az „ECO D” típusú készülékek minimum teljesítmény fokozatának ajánlott értéke.

**ECO D készülékek szabályzási adatai**

1. Áramellátás
2. Belső védőbiztosítékok
3. Védelmi varisztor
4. Gázszelep kimenőteljesítmény  
Ventilátor
5. KF keringető kimenőteljesítmény
6. HMV keringető kimenőteljesítmény
7. Füstgáztermostát kontaktusai típ.
8. Víznyomás-kapcsoló kontaktus paraméterei típ.
9. Hőmérséklet korlátozó termostát típ.
10. Üzemi hőmérséklet intervallum
11. Tároló hőmérséklet
12. Páratartalom (cseppfolyósodás nélkül)

**Központi fűtés**

13. A beállítható kazán hőmérséklet intervalluma (KF beállított érték)
14. Modulációs hőmérséklet (moduláció kezdete)
15. KF termostát KI
16. KF termostát BE
17. KF szivattyú termostát BE
18. KF szivattyú termostát KI
19. A maximum fűtőteljesítmény beállítható tartománya
20. Utókeringetés KF igény után
21. A "K" faktor beállítható tartománya
22. A KHK hőmérséklet korrekció tartománya
23. Anticiklus idő (újraindítási idő)

**HMV**

24. A beállítható HMV hőmérséklet tartománya (HMV alapérték)
25. Bojler termostát BE
26. Bojler termostát beállított értéke KI
27. Vízátoló üzemmódban beállított kazán hőmérséklet
28. Modulációs hőmérséklet kezdete
29. Kazán hőmérséklet KI víztároló üzemmódban
30. Kazán hőmérséklet BE víztároló üzemmódban
31. HMV szivattyú termostát BE
32. HMV szivattyú termostát KI
33. Antilegionella hőmérséklete

**Egyéb paraméterek**

34. Fagyálló funkció BE
35. Fagyálló funkció KI
36. Modulációs áram (FÖLDGÁZ)
37. Modulációs áram (cseppfolyósított földgáz - LPG)
38. Modulációs áram gáz3
39. A gyújtási égéskapacitást szabályzó áram tartománya
40. Gyújtási égéskapacitást szabályzó áram tartománya (LPG)
41. Gyújtási égéskapacitást szabályzó áram tartománya (gáz3)
42. Valós gyújtási teljesítmény
43. Gyújtási égéskapacitás időzítése
44. Időzítő szikra gyújtása
45. általános időzítési tűrésszint
46. általános hőmérsékleti tűrésszint
47. külső hőmérsékletszonda linearizálási hiba

**„D” SAT-2**



230/240VAC +10% -15%  
 2 x 3,15 A F 250VAC  
 275V, Átmérő 10 , 43J  
 230VAC 0,1A max.  $\cos\varphi$  0.6  
 230VAC 0,4A max.  $\cos\varphi$  0.6  
 230VAC 0,5A max.  $\cos\varphi$  0.6  
 230VAC 0,5A max.  $\cos\varphi$  0.6  
 24VDC 20mA (200mA csúcs)  
 24VDC 20mA (200mA csúcs)  
 -20°C/+60°C  
 -20°C/+70°C  
 95 % 40°C-on

40°C / 80°C  
 kapcsolási pont -6°K  
 KF beállított érték  
 KF beállított érték -3°K  
 (38°C)  
 (35°C)  
 0% / 100% I max (beállítható)  
 240 mp  
 0,5 / 6,0  
 -10 °C +10°C  
 0-255 mp

30°C / 60°C  
 HMV alapérték – 7°K  
 HMV alapérték  
 80°C  
 75°C  
 82°C  
 77°C  
 (38°C)  
 240 mp  
 65°C

5°C  
 12°C  
 40 mA ÷ 125 mA  
 53 mA ÷ 165 mA  
 -  
 40 mA ÷ 125  
 40 mA ÷ 125  
 -  
 0 ÷ 100 % I max programozható  
 5 mp-el a lángrészékelés után  
 3 mp-el a lángrészékelés után  
 5%  
 1,5°K (1% R 1% alkalmazva)  
 ± 2°K




**A készülék beépítési méretei**
**TERMO ÖV COLOR N /ED, -N/ECO D, -2v, -3v, -4v, -5v, -6v, -7v**

**TERMO ÖV COLOR NB /ED, -NB /ECO D, -2v, -3v, -4v**

**Külső deflektor N6v, N7v**
**Jelölések:**

1. Fűtési előremenő 1" "
2. Fűtési visszatérő 1" "
3. Gáz ¾"
4. Víz csatlakozás ½"


**Változó méret táblázat**

COLOR és COLOR ECO	A	B	C Ø
N 2v – NB 2V	410	195	132
N 3v – NB 3v	485	232,5	132
N 4v – NB 4v	560	270	132
N 5v	635	307,5	152
N 6v	710	345	182
N 7v	785	382,5	182


**Az N6v és N7v készülékek külső huzatmegszakító deflektorral vannak ellátva. Huzatmegszakító nélkül üzembehelyezni tilos!**




## TERMO AMICA PA /ED, -PAB /ED, -PA /ECO D, -PAB /ECO D



## Jelölések:

1.	Fűtési előremenő 1"
2.	Fűtési visszatérő 1"
3.	Gáz 3/4"
4.	Víz csatlakozás 1/2"
5.	Használati melegvíz csatlakozás 1/2"
6.	Cirkulációs csomópont




## Változó méret táblázat

TERMO AMICA	A	B	Ø C
PA - PAB 2V	240	105	132
PA - PAB 3v	315	105	132
PA - PAB 4v	390	105	132
PA 5v	465	125	152


## Kezelési útmutató

### TERMO ÖV COLOR N/ECO D, -NB/ECO D, TERMO AMICA PA/ECO D, -PAB/ECO D




1	Készülék KI/BE kapcsoló nyomógomb
2	Téli/Nyári üzemmódváltó nyomógomb
3	HMV szabályozó nyomógombok
4	Hibatörő REST nyomógomb
5	Fűtési hőmérséklet szabályozó nyomógombok
L1	Kijelző
L2	Fűtési üzem (sárga)
L3	Hibajelző (piros)
L4	Téli üzemmód (zöld)
L5	Nyári üzemmód (zöld)

## TERMO ÖV COLOR N /ED, -NB /ED



## TERMO AMICA PA /ED, -PAB /ED



1.	Hálózati főkapcsoló
2.	Téli / Nyári átkapcsoló
3.	Névleges teljesítményű üzem
4.	nincs funkciója
5.	Korlátozó hiba
6.	Zavarjelző és kioldó
7.	Kazán szabályzó termosztát
8.	HMV szabályzó

## Alkalmazott gázszelepek típusai és kezelésük - a kazán begyújtása és kikapcsolása:

### 1. Automatikus üzemmód (.../ED)

**SIT 840** típusú gázszelepek alkalmazásakor – nincs szükség a gázszelepek manuális kezelésére, ugyanis egyszerűen a kazán előlapon elhelyezett kezelőszervek kívánt értékre történő beállításával a készülék automatikusan működik az alábbiak szerint.

- A kazánszabályozó termosztátot (7) a kívánt hőfoknak megfelelően állítsa be.
  - A gázcsapot és a vízdali záro szerelvényeket nyissa ki.
  - Ha a készülék felállítási helyén hálózati főkapcsoló van felszerelve, kapcsolja be.
  - A készülék elektromos vezérlésének főkapcsolóját (1), és az üzemmód kapcsolót (2) a kívánt üzemmódnak megfelelően kapcsolja be:
  - Téli üzemmód – fűtés és használati melegvíz készítése hozzákapcsolt indirekt tárolónál, és AMICA készülékeknél.
  - Nyári üzemmód - használati melegvíz készítése hozzákapcsolt indirekt tárolónál, és AMICA készülékeknél.
- A következő folyamatok már automatikusan zajlanak le: Az elektronika szikráztat, az égő begyújt, és a gázkazán a beállított hőfoknak megfelelően megkezd a felfűtést.

Amica típusnál a használati melegvíz szabályzóval (8) a kívánt melegvíz hőmérséklet érték beállítása.

### 2. Automatikus üzemmód időjáráskövető szabályzással (.../ECO D)

**SIT 845 SIGMA** típusú gázszelep alkalmazásakor nincs szükség a gázszelepek manuális kezelésére, ugyanis egyszerűen a kazán előlapon elhelyezett kezelőszervek kívánt értékre történő beállításával a készülék automatikusan működik az alábbiak szerint.

- A gázcsapot és a vízdali záro szerelvényeket nyissa ki.
- A hálózati főkapcsolót kapcsolja be.
- Az üzemmód választó kapcsolót (P1) a kívánt üzemmódnak megfelelően kapcsolja be.
- A következő folyamatok már automatikusan zajlanak le: Az elektronika szikráztat, az égő begyújt, és a gázkazán a beállított hőfoknak megfelelően megkezd a felfűtést.
- HMV készítése: beállítani a kívánt hőmérséklet értéket a szabályzó forgatógombbal (P2), Amica készüléknél és csatlakoztatott indirekt tároló esetén.
- Fűtési vízhőmérséklet beállítása: ha külsőhőmérséklet érzékelő nincs csatlakoztatva, akkor ez a fűtési hőmérséklet szabályzó forgatógomb (P3) megfelelő értékre beállításával történik. Külső érzékelő esetén a vízhőmérséklet beállítás automatikusan történik.
- A kazán leállítás: az üzemmód kapcsolót „0” állásba forgatni.

**Az üzemmódkapcsoló „0” állásában a készülék még feszültség alatt van, ezért a kapcsoló szekrény kinyitása és az elektromos vezetékek megbontása tilos és életveszélyes! Bármilyen javítási karbantartási munka végzése csak a készülék külső főkapcsolójának vagy biztosítójának lekapcsolása után lehetséges!**

### Hibaelhárítás

Ha a gyújtás automatikusan nem következik be, a hibajelző lámpa-nyomógomb a .../ED típusnál (6) világít, az ECO D típusnál a kijelzőn hibakód jelenik meg. Az égőfej működését a kémlelőnyíláson át lehet ellenőrizni.

A .../ED típusnál a hibajelző lámpa-nyomógomb megnyomásakor a hibajelző lámpa elalszik, és az automatikus gyújtási folyamat megismétlődik. Az ECO D típusnál a RESET gomb megnyomásával ismétlődhet meg a gyújtás folyamata. Az újragyújtás csak 50 sec. elteltével lehetséges. Többzsöri hiábavaló kísérlet esetén hívja a REXNOVA (TERMOMAX) Márkaszerviz munkatársait.

### A gázkészülék üzeme

#### .../ED típusú készüléknél

- A fűtővíz hőmérséklete 20-80 °C között szabályozható a (7) gomb segítségével, de a fűtési igénynek megfelelően a kazán üzemelési hőmérsékletét úgy kell megválasztani, hogy a **visszatérő fűtővíz hőmérséklete 45 °C-nál alacsonyabb nem lehet**. E hőmérséklet alatt az égéstermék kondenzálódhat, és a lecsapódó pára a kazántest korróziójához, meghibásodásához vezethet.
- HMV üzem alatt a kazán hőmérséklete 80 °C. A HMV üzem előnyt élvez a fűtéssel szemben, Amica készülékeknél és rácsatlakoztatott indirekt tároló esetén.
- **Indirekt tároló csatlakoztatásához a kazán vezérlőszekrényébe be kell szerelni a bojlervezérlő egységcsomag elektromos tartozékait!**

#### A gázkazán ajtaját működés közben tartsa zárva!

A készülék hőmérséklet korlátozó(k)val van ellátva, mely(ek) által a kazánok üzemében biztonsági (reteszelt) kikapcsolás következik be:

1. Sikertelen gyújtás, vagy lángkimaradás esetén,
2. Vízhőmérséklet határoló beavatkozása esetén 96°C, kijelzése 5-ös jelző.
3. Füstgázhőmérséklet határoló termosztát beavatkozása esetén 90°C, kijelzése 5-ös jelző.

**Ezeket kiiktatni szigorúan TILOS !**

### .../ECO D típusú készüléknél

#### Üzem módok

Az üzem mód kapcsoló segítségével (P1), három üzem mód választható ki: **KI, NYÁRI, TÉLI**.

**KI** üzem módban a HMV és KF (központi fűtés) funkciók nem működnek.

**NYÁRI** üzem módban a HMV funkció engedélyezett, a KF funkció nem működik.

**TÉLI** üzem módban a HMV és KF funkciók engedélyezettek.

A többi funkció, pl. a fagyvédelem és a szivattyú blokkolásgátló funkciók mindig aktívak.

#### HMV üzem mód (csatlakoztatott indirekt tároló esetén, és Amica készülék típusnál)

A tartályban lévő víz hőmérsékletét egy HMV hőmérsékletérzékelő érzékeli. A víz hőmérsékletének beállítása a HMV gombbal (P2) lehetséges. (HMV alapérték). Ha a tartály hőmérséklete a beállított hőmérséklet érték alatt van, elindul a HMV munkafázis és ha nem lép fel hiba, az égő bekapcsol. A HMV fázis közben a kazán hőmérséklete szabályozott. Ha a kazán hőmérséklete meghaladja a maximális HMV fűtési hőmérsékletet, az égő leáll. Az égő akkor kapcsol be, amikor a kazán hőmérséklete a maximális HMV fűtési hőmérsékletet alá süllyed. A HMV fázis akkor ér véget, amikor a HMV hőmérséklet érzékelő által érzékelt hőmérséklet a beállított HMV hőmérséklet fölé emelkedik. A HMV fázis közben a HMV szivattyú akkor indul be, amikor a kazán hőmérséklet a 38°C fölé emelkedik, és akkor áll le, amikor a HMV fázis véget ér és a Kazán hőmérséklet megegyezik a HMV hőmérséklettel, vagy 4 perc. Egyidejűleg fellépő igények esetén a HMV fázis prioritást élvez a fűtési üzem móddal szemben.

#### Fűtési üzem mód (KF)


A fűtési fázist a szobatermosztát fűtésigénye indítja el, ha a "TÉLI" üzem mód került kiválasztásra. Indító időzítést követően a kazán teljesítmény modulációja kb. 50 mp. alatt emelkedő módon jut el az induló kapacitástól a maximum kapacitásig. Amikor a kazán hőmérséklet eléri a 38°C, a KF szivattyú bekapcsol.

Amikor a kazán hőmérséklet eléri a beállított hőmérséklet értéket az égő kikapcsol, és a szivattyú üzemben marad. Amikor a kazán hőmérséklete a beállított érték alá csökken, az égő újból bekapcsol.

Ha a szobatermosztát KI kapcsol, a KF fázis véget ér, és egy anticiklusidő (AFCT) kerül betöltésre. Új KF fázis akkor lehetséges, ha a szobatermosztát újból bekapcsol és az AFCT időzítő lejárt.

A KF fázisok után a fűtési szivattyú utócirkulációt végez. Az utócirkuláció ideje 4 perc.

#### Fűtési üzem mód KHK-val (Külső Hőmérséklet Kompenzálással)



Központi fűtés KHK-val akkor kerül elvégzésre, ha ez az üzem mód engedélyezett, és a külső hőmérséklet szonda hiba nélkül csatlakoztatva van.

A KHK-val történő üzem megegyezik a KF üzemmel, azzal a különbséggel, hogy a kazán hőmérséklet (KF alapérték) a külső szonda által érzékelt hőmérséklet és a 'K' faktor függvényében automatikusan kerül meghatározásra.

Az összefüggés a következő:

$$KF\_alapérték = ((20^* - T_{külső}) * K) + 20 [^{\circ}C]$$

20\* - szobatermosztáton beállított hőmérséklet értéke.

A "K" faktor megváltoztatása a célra rendelt potenciométerrel lehetséges (P4).

A párhuzamos eltolás beállítása az egyébként a KF alapértékhez használt potenciométerrel lehetséges (P3).

A párhuzamos eltolással a meredekség megváltoztatása nélkül módosítható a kiválasztott görbe.

A megengedett "KF alapérték intervallum" túllépése esetén a kazán beállított értéke a maximum vagy minimum KF beállított értékre korlátozódik.

**FONTOS:** Ha a külső hőmérséklet meghaladja a beállított talpponti hőmérsékletet (ECO D), a KF fázis véget ér, vagy letiltásra kerül, még akkor is, ha a szobatermosztát bekapcsolt állapotban van, és a TÉLI üzem módot választották ki.

#### Gyújtási üzem mód

Az égő a "gyújtási égésteljesítmény" szinten kerül begyújtásra, amit a gázszelep modulátortekercse szabályoz be. A lángérzékelést követően a lángterjedés segítése érdekében a modulátortekercs emelkedő módon 80%-ra növekszik.

A lángérzékeléstől számított "gyújtási égésteljesítmény beállítási időzítést" követően a gyújtási fázis véget ér.

A gázégő gyújtásteljesítmény beállításához a gázszelepen be kell állítani mechanikusan a minimumot, és az égőteljesítményt programozással lehet beállítani a minimum és maximum értékek közé.

**Modulációs üzemmód**

A KF fázis vagy HMV fázis közben a modulációs fázis akkor kezdődik, amikor a kazánhőmérséklet a "modulációs hőmérséklet" fölé emelkedik. A moduláció a gázszelep modulátortekercsében futó áram arányos szabályzását jelenti.

A "modulációs hőmérséklet" alatt a gázszelep modulátortekercsében futó áram maximális.

Ha a hőmérséklet a "modulációs hőmérséklet" és a beállított érték között található, a modulátor áramerőssége fokozatokra oszlik.

**Blokkolásgátló funkció**

A szivattyúk beszorulásának elkerülése érdekében 24 órás üzemszünetet követően a KF és HMV szivattyú 10 másodpercig áram alá kerül. Ha a blokkolásgátló időszak közben vízigény lép fel, a blokkolásgátlás leáll.

A funkció reteszelt körülmény és az üzemmódválasztó kapcsoló "KI" állása közben is aktív.

**Fagyvédelmi funkció**

Ha a kazán hőmérséklet szonda által érzékelt hőmérséklet az ECO D-nél 5°C alá csökken, a KF szivattyú aktiválódik, és az égő a minimum teljesítményen üzemel addig, amíg a kazán hőmérséklete el nem 12°C-ot. Ezen a hőmérsékleten a fagyvédelmi funkció újra aktiválásra kerül, és a KF szivattyú utókeringtetése alatt is aktív marad. A fagyvédelmi funkció minden egyes üzemmódban aktív marad (KI üzemmódban is).

Ha a kazán reteszelt állapotban van, csak a szivattyú kerül aktiválásra.

**Füstgáztermosztát ellenőrzése**

Üzemelés közben - a füstgáztermosztát kikapcsolása esetén - az égő leáll, hibajelzés jelenik meg, és az újragyújtás 20 percig nem lehetséges.

**Hőmérsékletszondák ellenőrzése**

Amennyiben az kazán hőmérséklet szonda meghibásodik (megszakítás vagy rövidzárlat), az égő kikapcsol, és hibajelzés jelenik meg.

- Amennyiben a HMV hőmérséklet szonda meghibásodik (megszakítás vagy rövidzárlat), a HMV szolgáltatás szünetel, és hibajelzés jelenik meg. A KF fázis továbbra is aktív.

- Amennyiben a külső hőmérséklet szonda meghibásodik (megszakítás vagy rövidzárlat), a KHK deaktiválódik, és hibajelzés jelenik meg. A bojler KF üzemmódban működik KHK nélkül.

**Víznyomás-kapcsoló ellenőrzése**

A víznyomás-kapcsoló kontaktusainak lekapcsolása esetén az égő gyújtása szünetel, hibaüzenet jelenik meg. Ha a víznyomás-kapcsoló lekapcsolásakor az egyik szivattyú üzemben volt, a szivattyú 60 mp.-ig tovább fut.

**Antilegionella funkció**

Ha ez a funkció engedélyezve van, akkor hetente egy alkalommal a bojler felfűti az 65 °C hőmérsékletre. Amikor a bojler hőmérséklet eléri ezt a hőmérsékletet, a vezérlés normál ütemnek megfelelően folytatódik. Ennek a funkciónak az engedélyezése vagy tiltása programozással lehetséges

**Jelzések és hibaüzenetek ECO D**

	<b>Hiba</b>	<b>Eredmény</b>	<b>LCD kijelzése</b>
1.	Nincs láng a gyújtási ciklus után	Nincs automatikus újraindulás, nyomja meg a RESET gombot	E01
2.	Láng hibák	Nincs automatikus újraindulás, nyomja meg a RESET gombot	E01
3.	Füstgázkorlátozó kikapcsolt, Léghiány kapcsoló hibák (ventilátoros égéstermék elvezetésnél)	Gyújtási ciklus nem indul (ha a hiba megszűnik, az égő újraindul), ha a hiba fennál 4 percig, nincs automatikus újraindulás, nyomja meg a RESET gombot	E02
4.	Kazán NTC hiba	Kazán nem működik, de ha a hiba megszűnik, a kazán automatikusan újraindul.	E03
5.	HMV NTC hiba	HMV nem működik	E04
6.	Gázszelep modulátor hiba	Az aktuális moduláció nem jó, lásd a beállítható értéket a 6. oldalon	E05
7.	Kazán NTC hőmérséklet túlfutás	Kazán nem működik, de ha a hiba megszűnik, a kazán automatikusan újraindul.	E06
8.	Szivattyú hiba	Nincs automatikus újraindulás, nyomja meg a RESET gombot	E07
9.	Alacsony víznyomás	Kazán nem működik, de ha a hiba megszűnik, a kazán automatikusan újraindul.	E08
10.	Biztonsági termosztát kikapcsolt	Nincs automatikus újraindulás, nyomja meg a RESET gombot	E09

**Nem mulassza el a kijelölt szervizt igénybe venni !**

**Szakszerűtlen beavatkozással ne veszélyeztesse környezete és saját biztonságát !**

**Az égéstermék visszaáramlás halált is okozhat !**

Meghibásodott alkatrészek cseréjét csak a kijelölt szakszerviz által és csak eredeti gyári alkatrészekkel szabad végezni ! Meghibásodott biztonsági határoló termosztátot cserélni csak az új alkatrész működéspróbájának elvégzését követően szabad!

**Figyelem!** A Rexnova Srl Magyarországi Fióktelepe semmilyen felelősséggel nem tartozik a fenti figyelmeztetések figyelmen kívül hagyása miatt keletkezett károkért !

### Fontos tudnivalók!

#### **A kazán előírt kezelési és karbantartási utasítását be kell tartani!**

A gépkönyvet kérésre a gázszolgáltatónak vagy a garanciális munkát végző személynek át kell adni

A kazánon bármilyen hiba észlelése (pl.: gázszivárgás, égéstermék-kiáramlás stb.) vagy hosszabb idejű leállás esetén a kazán előtti gázcsapot zárja el, az elektromos tápellátást kapcsolja ki, fagyveszély esetén víztelenítse a készüléket!

### **A készülék csatlakoztatása az épületgépészeti rendszerhez**

**Hidraulikai jellemzők. Útmutatások a fűtőrendszerre vonatkozóan, a GARANCIA érvényesítésének feltételeként**

**Figyelem ! A Rexnova Srl Magyarországi Fióktelepe által gyártott gázkazánok kizárólag szivattyús rendszerű központi fűtésekhöz alkalmazhatók.**

**FIGYELEM!** Mielőtt a vízhálózatra csatlakoztatná a készüléket, **kötelező** átmosni az egész rendszert, hogy a lehető legnagyobb mértékben eltávolítsuk belőle a lehetséges szennyeződések (pl. iszap, fémforgács, olaj, zsír) amelyek később kárt okozhatnak szivattyúban, hőcserélőkben, stb.).

#### **Korrózió elleni védekezés !**

Heterogén szerkezeti elemek vagy oxigéndiffúziót okozó műanyag csövek alkalmazása a készülék és a központi fűtési rendszer károsodását okozhatják.

A fűtési rendszer feltöltése illetve utántöltése során ügyeljünk arra, hogy a töltő víz ne legyen agresszív hatású.

Korróziós károk megelőzésére szükség szerint használjunk **korrózió gátló** adalékot. Fagyálló adalék hozzáadásánál vegyük figyelembe a környezet és egészségvédelmi előírásokat, kerüljük az erős koncentrációt.

**Megjegyzés:** oldószerek nem megfelelő használata károsíthatja a rendszert!

Feltöltést vagy leeresztést csak a vízrendszerek lehűlése után szabad elvégezni!

A kazánt és a fűtési rendszert bekötés után illetve üzembe helyezés előtt **megfelelően lágyított 0,5-0,8 nk<sup>o</sup>-os vízzel** kell feltölteni úgy, hogy a rendszerben levegő ne maradjon.

**Minden Color típusnál a fűtési rendszerbe automata légtelenítő szelep és/vagy a legmelegebb pontnál mikrobuborék leválasztó beépítése ajánlott.**

Amennyiben a készülék már meglévő "öreg" fűtési rendszerbe kerül beépítésre, akkor a visszatérő fűtővezetékbe a készülék előtti szakaszon a rendszer legalacsonyabb pontján **iszapleválasztó** beépítését vagy egy alapos vegyszeres vízkötelenítő atmoszféra követően **vízszűrő** beszerelése **kötelező!**

**FIGYELEM ! A Rexnova Srl Magyarországi Fióktelepe semmilyen felelősséggel nem tartozik a fenti figyelmeztetések figyelmen kívül hagyása miatt keletkezett károkért !**


**Megjegyzés:** Termomax típusú gázkészülékeket nyitott fűtési rendszeren üzemeltetni tilos, az ebből eredő meghibásodásokért a gyártó felelősséget nem vállal. A gázkészülékeket kizárólag zárt fűtési rendszeren lehet üzemeltetni. A fűtési rendszer nyomása a készülék üzemeltetése során 0,6-2,6 bar között legyen.

**Amica PA, -PAB készülékeknél és Termo ÖV Color kazánhoz indirekt tároló esetén ha a hálózati csatlakozó víznyomás az 5 bar-t meghaladhatja, nyomáscsökkentőt beépítése szükséges!**




## Elvi működési vázlatok

... N /ED, -N /ECO D változat




...NB /ED, -NB /ECO D változat



1.	Kazántest	11.	Kazánfeltöltő csap
2.	Fő gázégő	12.	Biztonsági szelep 3 bar nyomásra
3.	Gázszelep	13.	Automata légtelenítő szelep
5.	Fűtési előremenő 96°C határértékre kalibrált kézi reteszelésű hőkorlátozás	14.	Nyomásmérő
8.	Keringető szivattyú	15.	Üritő csap
9.	Zárt tágulási tartály	16.	Főelzáró csap
10.	Gázelzáró csap		

## ...N /ED, -N /ECO D kazán és bojler összeépítésének ajánlott rajza:




Az NB típusú készülékekhez úgy lehet indirekt tárolót csatlakoztatni, hogy a beépített fűtési szivattyút ki kell szerelni, a helyét egy 1" csővel kell pótolni. Az átalakítás után már kialakítható a rajznak megfelelő hidraulikai kapcsolat.


## Jelmagyarázat:

1	Bojler	14	Fűtési ürítőcsap
2	Magnéziumanód	15	Fűtési keringető szivattyú
3	Üritőcsap	16	Nyomásmérő
4	Töltő szivattyú	17	Hidegvíz nyomáscsökkentő
5	Visszacsapó szelep	18	Visszacsapó szelep
6	Légtelenítő	19	használati vizes tágulási tartály
7	Speciális töltő-adagoló szelep	20	Kombinált biztonsági szelep 6bar
8	Biztonsági szelep	FE	Fűtési előremenő vezeték
9	Kazántest	FV	Fűtési visszatérő vezeték
10	Zárt tágulási tartály	G	Gázvezeték
11	Gázarmatúra	HHV	Használati hidegvíz vezeték
12	Gázégő	HMV	Használati melegvíz vezeték
13	Kombinált gázszelep	C	Cirkulációs vezeték

## Termo Amica PA /ED, -PA /ECO D




## Termo Amica PAB /ED, -PAB /ECO D




1.	Kazántest	11.	Kazánfeltöltő-űritő csap
2.	Főégő	12.	Biztonsági szelep 3 bar nyomásra, kazán kiürítésére
3.	Kétfokozatú gázszelep	13.	Automata légtelenítő szelep
5.	Fűtési előremenő 96°C határértékre kalibrált kézi reteszelésű hőkorlátozás	14.	Biztonsági (6 bar) és visszacsapó szelep
6.	Gyújtó elektród	15.	Indirekt melegvíztároló (bojler)
7.	Visszacsapó szelep	16.	Nyomás kapcsoló (csak PAB típusnál)
8.	Keringető szivattyú	17.	Nyomásmérő
9.	Zárt tágulási tartály	18.	Kazánfeltöltő csap
10.	Gázlezáró csap		

Használati melegvíz cirkuláltatásának egyik lehetséges megvalósítása a TERMO AMICA PA-PAB típusú kombi gázkazán esetén.



- A Kazán előremenő ág  
 B Kazán visszatérő ág  
 C Cirkulációs vezetékrendszer végpontja (hideg oldal)


**Elektromos kapcsolási vázlatok**  
**TERMO ÖV COLOR N /ED, -NB /ED**



**Jelmagyarázat:**

T-NY.K.	Téli-nyári kapcsoló	GY.V.	Gyújtásvezérlő
F.K.	Jelzőlámpás kapcsoló	HMV SZ	Használati melegvíz szivattyú
K.SZ.T.	Kazánszabályozó termosztát	R	Relé
B.T.	Korlátozó biztonsági termosztát	B.SZ.T	Bojler szabályozó termosztát
F.B.T.	Füstgáz biztonsági termosztát	F.T.	Fix termosztát
SZ.T.	Szobatermosztát	N	Nulla vezető
F.SZ.	Fűtési keringtető szivattyú	L	Fázisvezető
J.L.	Jelzőlámpa	PE	Védőföldelés
1L.	Gázmágnesszelep kapcsolt fázis		

ECO D típusú vezérlőpanel kapcsolási vázlat.



## Szerelési és beépítési utasítás

### Indirekt tároló csatlakoztatása ECO D készülékhez

A hidraulikai kapcsolás kialakítását önálló bojleröltő szivattyú beépítésével kell elkészíteni. Lásd hidraulikai ábra.

Elktromos csatlakoztatáshoz be kell kötni a vezérlőszekrényben erre a célra kialakított sorkapocsba (vezérlőpanel mellett található) a HMV NTC érzékelőt. A sorkapocsban levő ellenállást ki kell venni, és a helyére kell csatlakoztatni az érzékelőt. Amennyiben a bojlerérezékelő vezetéke rövid, a villamosszabványok előírásainak megfelelően meghosszabbítható.

### Szobatermosztát csatlakoztatása

#### - ECO D készülékeknél:

A szobatermosztát vezetékét a vezérlőpanel mellett található felirattal ellátott sorkapocsba kell csatlakoztatni. A csatlakozás törpefeszültségű, kapcsoló kontaktust igényel. Ajánlott vezeték keresztmetszet: 2 X 0.75 mm<sup>2</sup>

#### - /ED típusnál

A szobatermosztát vezetékét a felirattal ellátott sorkapocsba kell csatlakoztatni. A kapcsoló érintkezőket az eredetileg áthidalással rövidrezárt kapcsokba kell bekötni. A csatlakozás 230 V feszültségű. Ajánlott vezeték keresztmetszet: 2 X 0.75 mm<sup>2</sup>, vagy 3 X 0.75 mm<sup>2</sup> termosztát típustól függően.

### Külső hőmérséklet érzékelő csatlakoztatása ECO D típusú készülékhez

A külső érzékelőt lehetőleg északi napsütéstől mentes falra kell felszerelni. Bekötése a készülék vezérlő panelén található sorkapocsba történik. Lásd ECO készülék elektromos kapcsolási rajzát. A csatlakozás törpefeszültségű. Ajánlott vezeték keresztmetszet: 2 X 0.75 mm<sup>2</sup>

Figyelmeztetés! Amennyiben nem akarnak csatlakoztatni külső hőmérséklet érzékelőt, (csak kézi beállítású üzemmód), akkor a kézi üzemmódra átkapcsolás programozással lehetséges, egyébként a készülék folyamatosan hibát jelez. Lásd a következőkben!

(Az ECO D típusú készülék automatikusan felismeri a külső érzékelőt!)

### ECO D készülékek programozása

#### Beállítási lehetőségek a vezérlő panelen

	Megnevezés	Beállítás	Alaphelyzet
1.	JP1 jumper	1-2 láb zárva = PB gáz, moduláció tartománya LPG-nek megfelelő 1-2 láb nyitva (2-3 zárva) = földgáz G20, moduláció tartománya G20-nak megfelelő	2-3 (G20)
2.	SW1 1. kapcsoló	ON = tárolós HMV készítés OFF = csak fűtő készülék	OFF
3.	SW1 2. kapcsoló	ON = JP1 állásától függően 3. vagy 4. gáz típus OFF = JP1 állásától függően földgáz, vagy PB	OFF
4.	SW1 3. kapcsoló	ON = egy szivattyú és váltószelep OFF = két szivattyú (váltószelep nélkül)	OFF
5.	SW1 4. kapcsoló	ON = kikapcsolt gyújtáskésleltetés OFF = bekapcsolt gyújtáskésleltetés – beállítás set-up menüben	OFF
6.	SW1 5. kapcsoló	ON = TN (bekapcsolás esetén a fűtési tartomány minimum értékét megemeli 40-ről 60-ra) OFF = TF	OFF
7.	SW1 6. kapcsoló	ON = szivattyúteszt aktív Off = szivattyúteszt nemaktív	OFF

### Információs menü

Ha az SW6 – és SW7 gombot folyamatosan nyomva tartja 5 másodpercig, belépett az információs menübe. Itt a következőket teheti:

Az SW6 és SW7 gombokkal lépkedhet a menüsorok között.

Az SW4 és SW5 gombokkal változtathatja meg a beállítható tartományon belül az éppen aktuálisan megjelenített értéket.

S.sz.	Leírás	Tartomány	Alapérték
1.	Lágyindítás (gyújtási teljesítmény)	0 – 99 (0% -tól - 99%-ig)	50
2.	Fűtési maximum teljesítmény	0 – 99 (0% -tól - 99%-ig)	99
3.	Újraindulási késleltetés	0 – 25 (0sec. – 250sec.)	5 (50sec.)
4.	K faktor (meredekség értéke)	0,5 – 6,0	0,5
5.	Alacsony (padlófűtés), vagy magas (radiátoros) hőmérsékletű fűtőkör	Alacsony hőmérséklet = 1 Magas hőmérséklet = 0	0 (Radiátoros)
6.	Fűtési utáneringtetés	0 – 25 (0sec. – 250sec)	25 (250sec)
7.	Külső gyújtásvezérlő vagy a saját vezérlőpanel	0 = saját vezérlőpanel 1 = külső gyújtásvezérlő	0 (saját vez. panel)
8.	Nyomástávadó	0 = nincs 1 = IMIT modell 0bar = 0V, 4bar = 4V 2 = CEME modell 0bar = 0,5V, 4bar = 2,5V	0 (nincs)
9.	Víznyomás kapcsoló	0 = nincs (nyomástávadó van) 1 = van víznyomás kapcsoló 2 = vízáram kapcsoló van	1 (víznyomás kapcsoló)
<b>Csak kiolvasható adatok</b>			
10.	Külső hőmérséklet (ha van érzékelő)	Csak látható a kijelzőn!	
11.	Víznyomás érték (nyomásérzékelő esetén)	Csak látható a kijelzőn!	

Ezeket a paramétereket a szervizes állítja be a beüzemelés során!

## Beépítési tudnivalók

A gázkészüléket csak az engedélyezett módon lehet beszerezni, tervező és engedélyező gázszolgáltató által jóváhagyott terv szerint.

**Nedves vagy időszakosan nedves helyiségekben a készüléket nem szabad felszerelni!**

Gondoskodni kell a készülék helyes elhelyezéséről oly módon, hogy az üzemeltetés és a karbantartás - akadályoztatás nélkül - elvégezhető legyenek.

**Alapozás:** a kazán részére külön alapot készíteni nem kell, bármilyen hidegburkolat (beton, mozaik, stb.) megfelel, amely vízszintes és sima..

**Gyúlékony alapon a kazánt felállítani, illetve üzemeltetni tilos!**

A kazánt a falazattól mérve - a burkolat körvonalait, ill. a beépített huzatbiztosító hátsó függőleges síkját tekintve – min. 200 mm-re kell elhelyezni a készüléktől:

- a nehezen vagy közepesen gyúlékony anyagokból készült tárgyakat **min. 100 mm-re**
- a könnyen gyúlékony (pl. farost lapok, poliuretán, polietilén, polisztirol, habosított PVC, szintetikus szálak, cellulóz, aszfaltozott papír, gumi) és hasonló anyagokból készült tárgyakat **min.500 mm-re** szabad csak elhelyezni.
- robbanás veszélyes anyagokat, gázokat kibocsátó eszközöket lehetőleg ne tároljunk a kazán- helyiségben !
- festékanyagokkal, hígítókkal, ragasztókkal történő munkavégzés, ill. egyéb a kazán-helyiség levegőjének megváltozását előidéző körülmény esetén, a kazánt üzemeltetni tilos, és azonnal áramtalanítani kell.
- A kazánt a helyiség padozatába süllyeszteni csak a főgő kiserelhetőségének és levegőellátásának biztosítása mellett szabad.
- A kazánt csak szabályos, minőségileg szavatolt gázcsővel lehet a gázvezetékhez csatlakoztatni. Erre a célra gumitömítőt és egyéb nemszabványos csövet használni **TILOS és balesetveszélyes!**
- A csatlakozásnak meg kell felelni az érvényben lévő gázszabályzat előírásainak (tömörtség-követelmény MSZ 11413 szerint). Csatlakozás előtt a csatlakozó vezetékét alaposan ki kell tisztítani. A csővezeték kifúvatásához csak semleges, nem éghető és az égést nem tápláló gáz (pl.: CO<sub>2</sub>, N<sub>2</sub>) használható fel.

### Oxigénnel a kifúvatás szigorúan tilos!

- A kazáncsatlakozás előtt a fogyasztói vezetékbe jól hozzáférhető helyen gáz-főcsapot kell beépíteni.
- A csatlakozó gáz-, fűtővíz- és égéstermék-elvezető csöveket oldható kötéssel kell a kazánhoz kapcsolni.
- A kazán csak hivatalos szakcég által jegyzőkönyvileg megfelelőnek minősített kéménybe köthető be.

## Üzembe helyezés

**Az üzembe helyezést kizárólag az illetékes kéményseprő vállalat és a gázszolgáltató engedélyének birtokában szabad végrehajtani!**

### Gázkészülék próbaüzeme

- A gázkazánt a „Kezelési utasítás” - nak megfelelően beindítása.
- Minden gázoldali csatlakozási ponton tömörségi vizsgálat végzése (Az erre a célra rendszeresített vizsgáló hab, spray vagy szappanos vizes oldat).
- Gázszelpep beszabályozni a típusnak megfelelő fűvókanyomásra. ECO D típusoknál a minimumnyomást is be kell állítani!
- Égéstermék-elvezetés tömörségi ellenőrzése
- Vízoldali szivárgás ellenőrzése
- A készülék elektromos és mechanikus részeinek ellenőrzése

### Gázégő beszabályozása:

- Gázkollektoron levő mérőcsonk csavarjának meglazítása.
- Nyomásmérő műszer vagy U-csöves manométer csatlakoztatása.
- Kapcsolja be a gázkészüléket és a hőmérséklet szabályzót állítsa maximumra.
- Távolítsa el a gázszelpep záró-csavarját.
- Állítsa be a gáznyomást az adattáblán megadott értékre, (modulációs készüléknél 100% teljesítménynek megfelelően).
- Modulációs készüléknél húzza le a gázszelpep modulációs tekercsének egyik csatlakozóját, és állítsa be a csökkentett teljesítményhez tartozó nyomásértéket. Ennek értékét a helyi adottságok határozzák meg. Ajánlott érték: 5 és 8 mbar között. Figyelem, a lehúzott csatlakozólab feszültség alatt lehet, ezért nem szabad megérinteni mert áramütést okozhat! Beszabályozás után helyezze vissza a csatlakozót.
- Tekerje vissza a gázszelpep záró-csavarját.
- Kapcsolja ki a gázkészüléket, távolítsa el a mérőműszert és zárja el a gázkollektor mérőcsonkját.
- Kapcsolja be a gázkészüléket, begyújtás után ellenőrizze a gáztömörséget a teljes gázvonalon.

**A készülék ki-bekapcsolását a próbaüzem alatt többször el kell végezni, hogy meggyőződjenek a készülék helyes beállításáról.**

A vásárlás helyén a mellékelt jótállási szelvényt olvashatóan ki kell tölteni, aminek tartalmazni kell a vásárlás időpontját is.

Az üzembe helyezést végző szakember, valamint a kazánt üzemeltető személy a kazán üzembe helyezéséről a mellékelt jegyzőkönyvet a helyszínen köteles kitölteni és aláírni.

**Az üzembe helyezési jegyzőkönyv szakszerű kitöltés, illetve aláírások nélkül érvénytelen, meghibásodás esetén a garanciális kötelezettségek megszűnnek!**

**Levegőellátás, szellőztetés**

- A készülék helyiségének légcseréje óránként legalább ötszörös legyen!
- Ha a helyiség levegőellátása záró szerkezettel (csappantyú, mozgó, zsalu, stb.) ellátott nyíláson vagy csövön keresztül történik, úgy ezzel a készülék gázellátását reteszelni kell.
- Mesterséges szellőztetésnél a készülék gázellátását a szellőző berendezéssel úgy kell reteszelni, hogy a szellőzőlevegő kimaradása esetén a készülék ne legyen üzemeltethető.
- Mesterséges szellőztetésre csak befűvások (túlnyomásos) szellőztetés alkalmazható, kivéve a 2000 m<sup>2</sup> feletti üzemi csarnokokat.

**A kazán huzatbiztosító (deflektor) friss levegő nyílásának letakarása tilos!**



## Szervíz, karbantartás

### Öntvény kazántest tisztítása, karbantartása

#### Tűztéroldalon

Az öntvény kazántest pontosan beállított üzemi paraméterek mellett és megfelelő használati körülmények között a rendes fűtési szezon előtti karbantartáson túl különösebb odafigyelést nem igényel.

Amennyiben – a fentiekől eltérő helytelen üzemmód következtében (alacsony égőnyomás, jelentős füstgázkonkondenzációt eredményező üzem) – lekormolódás vagy revésedés miatt az öntvény kazántest füstgázvezetései eltömődhetnek, úgy mechanikus tisztítás mellett minden esetben a vegyszeres tisztítást is el kell végezni. A kazántest hőleadó tüskéinek és bordáinak tisztasága úgy gazdaságossági, mint életvédelmi szempontból igen nagy jelentőségű.

- Gazdaságosság: optimális hőátadási képesség biztosítása.
- Életvédelem: égéstermék-visszaáramlás (mérgezési veszély) elkerülése.

A vegyszeres eljárás után a bővíző melegvízes átmosás biztosítja a hőcserélő tökéletes tisztaságát.

#### Vízoldalon

Az öntvény hőcserélő belső felületének tisztaságára és vízkőmentességére komoly figyelmet kell fordítani. Ennek elmulasztása ugyanis a kazántest teljes tönkremeneteléhez vezethet. A szennyeződések túlzott mértékű lerakódása esetén az átfolyási keresztmetszetek teljesen eltömődhetnek – elzárva a fűtési víz útját – a hőcserélő belsejében. Ebből adódóan a dugulás utáni öntvényrészben – a keletkező fellevegősődés miatt – megszűnik a hőcserélő falának vízzel történő üzemszerű hűtése.

Igy a magas hőmérsékletű gázláng képes lesz kikezteni az öntöttvasból a hőszilárdságot biztosító ötvözőket és a hőcserélő – a benne keletkező feszültség hatására – elreped. A vastagon lerakódó vízkőréteg – erős hőszigetelő hatása miatt – szintén a kazántest repedéséhez vezethet. A fenti károsodás elkerülésének céljából a kazántest homlok – és oldalfelületén – 1/2"-os ledugózott nyílások formájában – ellenőrző- és tisztítónyílások vannak elhelyezve. Ezek biztosítják az időnkénti ellenőrzés és a teljes – belső tisztítás utáni – átöblítés lehetőségét.

### Égőrendszer tisztítása és karbantartása

Az égőrendszer pontosan beállított égőnyomás és rendeltetészerű használat mellett különösebb karbantartást nem igényel. Amennyiben mégis szennyeződés kerülne az égő üzemszerűen működő részeire (mint pl. csőégők, fűvókák vagy gyújtóláng fűvóka), úgy minden esetben körültekintően és kíméletesen kell eljárni a tökéletes és sérülésmentes tisztítás érdekében. **Drótkéfe használata tilos!**

Tisztítóeszközként puhább szőrű kefék (csőégők belsejében, pl. üvegmosó kefe) vagy karcmentes tisztítószerek használata ajánlott. Por eltávolítása levegős kifúvatással lehetséges.

Karbantartás lényege: az eredeti műszaki állapot visszaállítása a tisztaság és a gázátfolyási keresztmetszetek tekintetében.

### A készülék külső burkolatának tisztítása

Enyhén nedves ruhával, karcmentes tisztítószerszel lehet végezni. **Figyelem ! A tisztítást hideg állapotban, zárt gázcsap-állás és a bejövő villamos hálózat lekapcsolása után szabad végezni!**

**Fontos!** A kazán főégője természetes légellátású, úgynevezett atmoszférikus égő, vagyis az égéshez szükséges levegőt a közvetlen környezetéből veszi el.

Igy a hibátlan működés alapvető feltétele a közvetlen környezet légellátásának és tisztántartásának biztosítása.

Az Ön készülékének működtetése villamos energiával működő (230V/50Hz) kombinált egy vagy modulációs gázszelleppel történik automatikusan, automatikus gyújtással és ionizációs lángellenőrzéssel.

#### Egyéb információk

A készülék esetleges átalakítását szobatermosztátos vezérlésre, vagy más vezérlőegység beszerelését jótállási időn belül csak a szervízjegyzékben megjelölt személyek és szakvállalatok végezhetik.

A szobatermosztát 230 V-os áramkörbe avatkozik be a -/E típusnál, ezért a szerelésnél az erősáramú szabványokat kell figyelembe venni, vezetékét a műszerfal oldalán lévő gumitávtető gyűrűn keresztül kell bevezetni, illetve kábelrögzítővel rögzíteni.

A szobatermosztát helytelen alkalmazásából eredő károsodásokért, meghibásodásokért jótállási kötelezettséget nem vállalunk.

### A termékre vonatkozó környezetvédelmi előírások

A Rexnova Srl Magyarországi Fióktelepe által gyártott gázkészülékek káros anyag kibocsátása a honosított EU normákban meghatározott határérték alatt van, így a készülék üzemeltetése során különleges környezetvédelmi intézkedéseket nem kell betartani.

A készülék évenkénti karbantartásával nem csak a készülék élettartama hosszabbítható meg, hanem a gázfogyasztás is folyamatosan alacsony értéken tartható, amellyel a természeti erőforrások hatékony felhasználása támogatható.

A készülék és csomagolása veszélyes anyagokat nem tartalmaz. Amennyiben az Ön lakóhelyén szeletív hulladékgyűjtési rendszer működik, akkor a csomagolási hulladékot ott helyezze el. A hulladékok kezelésének részletes szabályait a következő jogszabályok tartalmazzák:

2000. évi XLIII. törvény a hulladékgazdálkodásról

94/2002. (V. 5.) Korm. rendelet a csomagolásról és a csomagolási hulladék kezelésének részletes szabályairól

**Tájékozódjon a szakszervíz jogosultságát illetően!**







**Gyártói minőségi nyilatkozat**

Kiállító és gyártó:



a 3/1999. (II.5.) GM r.-el módosított 22/1998. (IV.17)  
IKIM r. követelményeinek való megfeleléséről

3200 Gyöngyös, Kassai út 29  
Tel./Fax: 37/ 312-443, 315-549

**1. A termék szabatos megnevezése (rendeltetése):**

TERMO ÖV COLOR N /ED, -NB /ED egyfokozatú, és TERMO ÖV COLOR N /ECO D, – NB /ECO D típusú modulációs atmoszférikus égőrendszerrel ellátott öntöttvas-tagos melegvíz gázkazán központi fűtés céljára, ill. a mellételepíthető TERMO COLOR típusú, közvetett fűtésű melegvíztárolókkal együtt használati melegvíz ellátásra. A TERMO AMICA PA /ED, -PAB /ED egyfokozatú és TERMO AMICA PA /ECO D, -PAB /ECO D típusú modulációs atmoszférikus égőrendszerrel ellátott öntöttvas-tagos melegvíz gázkazán központi fűtés, és használati melegvíz ellátásra.

**2. Mennyiség**

1 db

**3. Súly:[kg]**

2v	3v	4v	5v	6v	7v
92	106	120	134	145	160

5.

**a.) Gyártási szám:**

b.) BTO szám: 29 – 72 – 12

c.) Szabv. besorolás: MSZ EN 297

Égéstermék elvezetés: **B<sub>11BS</sub>**Gázfelhasználás: **II<sub>2HS3P</sub>****4. Gyártás időpontja:****6. Szállítási, raktározási előírások:**

Nedvességtől, vegyi gőzöktől óvni  
Tárolni zárt raktárban!  
Egymásra rakni és forgatni tilos!

**7. Csomagolás:**

A készülék hungarocell élvédővel ellátva, PVC – fóliával védett hullámkarton dobozban, fa raklapra rögzítve átpántolva kerül szállításra.

**8. A termék lényeges tulajdonságai (szabatos műszaki adatokkal, mérési eredményekkel):**

Névleges hőteljesítmény:

Verzió	2v	3v	4v	5v	6v	7v
kW	14,0	22,0	29,3	36,8	44,4	52,0

Hatásfok jelölés:

\*\*  $\eta > 90$  %

Fűtővíz hőmérséklet min. max:

45/85 °C

Égésbiztosítás:

termoelektromos / ionizációs

Hőm. szabályozás:

kazántermosztát / időjáráskövető szabályozás (opció)

Táplálási gázfajták:

„H”-gáz és „S” (G20, G25.1) és PROPÁN gáz (G31)

Maximális üzemi nyomás:

3 bar (2. nyomásosztály)

Elektromos adatok:

Hálózati csatlakozás 230V / 50 Hz

Elektromos védettség:

IP 20, I. érintésvédelmi osztály

Minősítés, osztályba sorolás: I. o.

Egyéb azonosító adat:

**9. A termék minőségének ellenőrzésére alkalmazott vizsgálati (mérési, mintavételi) módszer:**

Rajzdokumentáció szerinti teljes átvizsgálás. Végellenőrzéskor a víztér 6,0 bar nyomással ellenőrizve.

**MSZ EN ISO 9001:2009** minőségirányítási rendszer előírásai szerint**10. Használati, kezelési előírás:**A készülék csak a „**Minőségi nyilatkozat**”-ban meghatározott rendeltetésének megfelelő célra használható.

A gyártó minden szerződéses vagy szerződésen kívüli felelőssége kizárt, amennyiben a gyártó, vagyis a gépkönyv előírásait nem vették figyelembe.

**11. Minőségtanúsítás adatai:**

MVBTI: C E 1009

**12. A minőségi nyilatkozat kiállítójának aláírása:**

Kelt, év hó nap

.....  
aláírás, bélyegző

A gyártó nyilatkozik, hogy a termék megfelel a fentiekben közölt adatoknak!

Forgalmazó

